

# Höhenverstellung funktioniert nicht ordnungsgemäß

Damit Sie die Höhenverstellung benutzen können, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Fahren Sie das Gerät ganz nach unten (in kleinen Schritten, sollte lange drücken nicht funktionieren)

Schritt 2: Halten Sie die "Unten"-Taste 8 Sekunden lang gedrückt

Schritt 3: Prüfen Sie ob das Gerät wieder ordnungsgemäß hoch- und runterfährt.

Sollte dies das Problem nicht beheben, geben Sie ein [Ticket](#) auf.

---

Version #1

Erstellt: 7 Dezember 2023 09:51:51 von alisha

Zuletzt aktualisiert: 7 Dezember 2023 09:52:02 von alisha