

Bedienung Mikrofone

Es gibt 3 Arten von Mikrofonen: Pult Mikrofon, Handmikrofon (2mal) und Headset Mikrofon (2mal)

Auf dem nachfolgenden Bild befindet sich die Ladestation für die Mikrofone, dieser befindet sich im Serverschrank im Nebenraum der MZH.



Volle/Austausch Batterien für die Mikrofone befinden sich in der Schublade, dort werden die Mikrofone abgelegt wenn sie vollständig aufgeladen wurden.



Pult Mikrofon:

Die wichtigsten Schalter befinden sich an den beiden Pfeilen. Der obere für 3 Sekunden gedrückt halten, um das Mikrofon zu starten.

Den unteren klicken, sobald links der grüne Kreis leuchtet ist das Mikrofon eingeschaltet. Durch erneutes Klicken schaltet man das Mikrofon stumm.





Hand Mikrofon:

zum Einschalten des Handmikrofons muss der schalter nach oben geschoben werden. Um das Mikrofon stummzuschalten wird der kleine Knopf in der mitte betätigt.



Headset Mikrofon:

Um das Headsetmikrofon einzuschalten wird der On Schalter 3 Sekunden gedrückt.



Um das Mikrofon zu muten klickt man oben zwischen Kabel und Antenne auf den "Mute" Schalter.

MIPRO
ACT-800T Transmitter



MUTE



WINNER
CPL

Damit die Übertragung der Mikrofone funktioniert muss zusätzlich sichergestellt werden, dass das jeweilige Mikrofon an dem Bedienpanel eingestellt ist.



Jedes der Mikrofone ist mit einer Nummer versehen, die Mikrofone die aktiviert werden sollen müssen unter dem Punkt "Beschallung - MZH" den Regler hochschieben, dieser kann je nach gewünschter Lautstärke eingestellt werden. Zusätzlich ist dort auch ein "Mute Button" zu finden, wenn er rot leuchtet ist er aktiv. Die Lautsprecher der Halle lassen sich ebenfalls stummschalten (siehe links oben im Bild). Standardmäßig ist die Schwerhörigenanlage ausgeschaltet, sollten Menschen anwesend sein die diese Funktion nutzen kann sie ganz einfach per Klick auf den Mute Button neben "Schwerhörigenanlage" eingeschaltet werden.

Erstellt: 2026-03-02 13:14:00 UTC von alisha

Zuletzt aktualisiert: 2026-03-02 14:21:40 UTC von alisha