

ScreenSharing klassisch per HDMI Kabel

Es kann jedes beliebig HDMI fähige Gerät zum Teilen des Bildschirms verwendet werden. Alternativ kann auch der Laptop von uns dafür genutzt werden.

Auf dem Pult befindet sich unser freizugängliches Gerät, sollte es dort nicht liegen, befindet es sich im Nebenraum im Serverschrank mit der beschrifteten Schublade.




Auf dem Pult befinden HDMI Kabel, Steckdose und der Knopf für die Höhenverstellung des Pults.




Das HDMI Kabel wird in den PC oder BYOD gesteckt danach bedient man das Panel.

Zuerst wird der Hauptschalter eingeschaltet.



Danach wischt man auf die Seite mit "Video - MZH", klickt auf "Beamer ON" und dann auf "PC Dozent"



Version #2

Erstellt: 2026-03-02 12:14:35 UTC von alisha

Zuletzt aktualisiert: 2026-03-06 09:41:50 UTC von alisha